

INSTRUKCJA POTRZEBNA DO INSTALACJI PROGRAMU NAWIGACYJNEGO NA MODULE GPS-BOX MARKI NAVIHEAVEN

W celu poprawnego działania nawigacji, należy na kartę SD (nie SD HC) zainstalować program do nawigacji. Program ma zostać zainstalowany pod system operacyjny Win CE 4,2, ponieważ taki system zainstalowany jest w module. Mapy zainstalowane pod inny system nie będą się uruchamiać.

Programy jakie testowaliśmy na module GPS-BOX marki NaviHeaven:

AutoMapa, Igo 8, MapaMap

Po zainstalowaniu mapy na karcie pamięci (czynność tę wykonuje się na komputerze stacjonarnym, a karta pamięci powinna być umieszczona w czytniku kart podłączonym do komputera) należy wgrać luzem na kartę plik, który znajduje się na stronie (pliku proszę nie wgrywać do katalogu mapy):

www.naviheaven.pl/YFAutorun.INF lub www.naviheaven.pl/YFAutorun.zip

Po zgraniu z serwera pliku YFAutorun.INF, należy wgrać go „luzem” na kartę pamięci (nie należy go wgrywać do katalogu mapy). Plik ten po otwarciu w komputerze stacjonarnym, posiada następującą składnię:

\SDMMC\AutoMapa EU\wce42Am.exe

SDMMC - to informacja dla modułu, informująca urządzenie, że powinno ono czytywać program do nawigacji z czytnika kart umieszczonego w module GPS-BOX.

AutoMapa EU - to przykładowy katalog, w którym znajduje się zainstalowany program do nawigacji (w tym przypadku na karcie mamy zainstalowany program Automapa).

wce42Am.exe - to plik exe, który uruchamia program do nawigacji (w tym przypadku wce42Am.exe to plik uruchamiający AutoMapę – wersje starsze niż 6.X).

Jeżeli na karcie będzie zainstalowany inny program do nawigacji to należy analogicznie zmienić powyższą ścieżkę dostępu.

Informacja odnośnie instalacji programu AutoMapa

INSTALACJA PROGRAMU AUTO MAPA 5.XX

Instalacja składa się z 2-ch etapów.

1) Uruchamiamy instalatora i zaznaczamy, system operacyjny Windows CE.NET 4.2. Po ukończeniu pierwszego etapu, przed włożeniem karty pamięci do urządzenia należy wgrać na kartę SD plik:

YFAutorun.INF powinien mieć składnię: **\SDMMC\AutoMapa EU\wce42Am.exe**

Po tej czynności AutoMapa prawidłowo będzie odczytywana przez urządzenie.

2) Należy dokończyć rejestrację mapy.

INSTALACJA PROGRAMU AUTO MAPA 6.1

Instalacja składa się z 2-ch etapów.

1) Uruchamiamy instalatora i zaznaczamy, system operacyjny Windows CE.NET 4.2. Po ukończeniu pierwszego etapu, przed włożeniem karty pamięci do urządzenia należy wgrać na kartę pamięci plik (zastąpić dotychczasowy) dostępny pod adresem: www.naviheaven.pl/wce42Am.zip (od wersji AutoMapy 6,2 nie trzeba wgrywać tego pliku)– plik przed wgraniem na kartę do katalogu „AutoMapa EU” należy rozpakować. Po tej

czynności należy wgrać na kartę SD plik: YFAutorun.INF powinien mieć składnię: **\SDMMC\AutoMapa EU**

Automapa Eu.exe

Po tej czynności AutoMapa prawidłowo będzie odczytywana przez urządzenie.

2) Należy dokończyć rejestrację mapy.